

EUTSCI

RANÇAIS



# I/O EXPANSION CARD MY16-EX

OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE DI ISTRUZIONI
使用说明书

使用识明书 取扱説明書

## **FCC INFORMATION (U.S.A.)**

#### 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **CANADA**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée. (class B)

<sup>\*</sup> This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

## 注意事项

*请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容* \* 请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

# **企**警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

- ●在将本卡安装到音频设备前,请确认该设备兼容本卡并确认可同时安装的 YAMAHA 或第三方扩展卡的最大数量限制。请参阅音频设备附带的使用说明书,和 / 或以下 YAMAHA 专业音响网站: http://www.yamahaproaudio.com/
- ●请勿将本卡安装在任何 YAMAHA 未指定的 YAMAHA 产品上,以避免触电、火灾或设备损坏的危险。
- ●请勿擅自对本卡进行拆卸或改装。请勿对卡的接口或其它卡组件施加过大压力。对卡使用不当可能 会导致触电、火灾或设备故障。
- ●在安装本卡和连接 / 断开电缆之前,请务必断开主设备的电源线的连接 (为了降低触电的危险、不必要的噪音和避免设备故障)。
- 在安装前,请关闭所有与主设备相连的外接设备,然后断开相关电缆。



为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些 注意事项包括但不限于下列情况:

- •请务必对主设备进行正确接地以防触电和/或故障。
- ●使用本卡时,请勿触摸电路板上的金属部件(针脚)。针脚很锐利,可能会划伤您的手。
- •安装时请带上厚手套,以免锐利边缘刮伤或划伤您的手。
- 避免碰触裸露的接头和金属部件以尽量降低连接不良的可能性。
- ●在使用本卡之前,请释放您衣物和身体上的所有静电。静电可能会损坏本卡。请事先碰触主设备和 其它接地物体的金属部分。
- •请勿使本卡跌落或使其受到物理冲击,否则可能会造成损坏和/或故障。
- ●请勿使螺钉或其它小零件掉入本卡内。如果螺钉或类似金属物体松脱掉入卡内状态下接通电源,本 卡可能会发生故障或损坏。如果您无法取出掉入的物体,请交由 YAMAHA 专业维修人员解决此问题。

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失、数据丢失或破坏,YAMAHA不负任何责任。

- 本使用说明书中的插图仅作讲解之用,与您的设备可能会有些出入。
- 本使用说明书中所使用的公司名和产品名均系其各自所有者的商标或注册商标。

## 序言

感谢您购买 YAMAHA MY16-EX I/O 扩展卡。 MY16-EX 是一款 16 通道数字输入 / 输出卡,可增加兼容卡 (如 YAMAHA MY16-ES64) 的通道数。最多可菊链连接 3 个 MY16-EX 卡。

#### 关于可安装 MY16-EX 的主设备

在将本卡安装到主设备之前,请在 YAMAHA 专业音响网站上查看有关可安装本卡的兼容主设备的最新信息。 YAMAHA 专业音响网站:

http://www.yamahaproaudio.com

• Ethernet 是 Xerox Corporation 的商标。

#### 安装信息


请在主设备附带的使用说明书上查看安装信息。 将本卡固定到位后,本卡左右两侧的固定螺钉用作电气接 地。务必将其拧紧。

#### 附件

使用说明书 铁芯 x 2

## 部件名称和功能

### ■ 面板



# ① [NEXT MY16-EX IN][NEXT MY16-EX OUT] 接口


这些 RJ-45 接口可通过以太网电缆 (CAT5e 或更高等级)连接至其它 MY16-EX 扩展卡,以便传送和接收音频和字时钟信号。按照下列顺序对扩展卡进行菊链连接: [NEXT MY16-EX OUT] 接口→菊链中下一个卡的 [MASTER SIDE IN] 接口; [NEXT MY16-EX IN] 接口→菊链中下一个卡的 [MASTER SIDE OUT] 接口。

② [MASTER SIDE IN][MASTER SIDE OUT] 接口 这些 RJ-45 接口可通过以太网电缆(CAT5e 或更高等 级)连接至主控卡的 [NEXT MY16-EX IN] 或 [NEXT MY16-EX OUT] 接口,以便传送和接收音频和字时钟 信号。

#### 关于电缆

- 使用连接了所有 8 个针的以太网电缆(CAT5e 或 更高等级)直连电缆。
- 请使用 STP(屏蔽双绞)电缆以防电磁干扰。务 必将附带的铁芯安装在靠近连接至 [NEXT MY16-EX OUT] / [MASTER SIDE OUT] 接口的各 电缆插头的地方。
- 可使用最长3米的电缆。

## ■ 开关



根据您的实际情况和安装了卡的设备设定这些开关。

#### ① 菊链连接 ID (SW1)

模式	位置
No.1	1
No.2	2
No.3	3

按顺序对菊链中的各卡分配 ID 编号,从最靠近主控卡(如 MY16-ES64)的卡开始。

#### ② 采样频率 (SW2)

模式	位置
44.1/48 kHz	48K
88.2/96 kHz	96K

注:

当在 88.2/96kHz 频率下运行时,本卡只支持双倍速模式。(不支持双通道模式。)

#### ③ 卡 ID (SW3)

模式	位置
模拟	Emu.
本地	Nat.

通常将此开关设定在 [Emu.] 位置。如果您将此开关设定在 [Emu.] 位置并将开关② (SW2) 设定在 [48K] 位置,则主设备将此卡识别为 YAMAHA MY16-AT 数字 I/O 卡。如果您将此开关设定在 [Emu.] 位置并将开关② (SW2) 设定在 [96K] 位置,则主设备将此卡识别为 YAMAHA MY8-AE96 数字 I/O 卡。如果您将本卡安装在固件支持 MY16-EX 的主设备,则将此开关设定在 [Nat.] 位置可最大限度地发挥 MY16-EX 的功能。

#### (4) SW104/SW105

使用时,将这些开关永久设定在 [OFF] 位置。请勿改 变此设定。否则,本卡将无法正常运行。


#### 主设备上的字时钟主控设定

如果 MY16-EX 和主控卡(MY16-ES64 等)安装在同一设备上,请勿将 MY16-EX 选择作为时钟主机。

如果 MY16-EX 和主控卡(MY16-ES64 等)安装在不同设备上,请将 MY16-EX 选择作为时钟主机。在此情况下,输入到 [MASTER SIDE IN] 接口的字时钟信号将被识别为主时钟。如果安装了多个 MY16-EX 卡,请将 ID 编号最低的 MY16-EX 选择作为时钟主机。

## **Appendix**

#### **Dimensions**



- \* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- \* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- \* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressezvous au distributeur Yamaha le plus proche.
- \* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a

- efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.
- \* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Dato che le specifiche, le apparecchiature o le opzioni possono essere diverse da paese a paese, verificarle con il proprio rappresentante Yamaha.
- \* 本使用说明书中的技术规格及介绍仅供参考。 YAMAHA 公司保留随时更改或修订产品或技术规格的 权利,若确有更改,恕不事先通知。技术规格、设备或 选购件在各个地区可能均会有所不同,因此如有问题, 请和当地 YAMAHA 经销商确认。
- \* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

#### European models

Purchaser/User Information specified in EN55103-1 and EN55103-2.

Conforms to Environments: E1, E2, E3 and E4

#### Europäische Modelle

Käufer/Benutzerinformationen nach EN55103-1 und EN55103-2.

Entspricht den Umgebungen: E1, E2, E3 und E4

Pour les modèles distribués en Europe Les informations d'achat/utilisation sont décrites dans les documents EN55103-1 et EN55103-2. Conformité aux normes environnementales : E1, E2, E3 et E4

#### Modelos europeos

Información comprador/usuario especificada en EN55103-1 y EN55103-2.

Conforme para entornos: E1, E2, E3 y E4

#### Modelli europei

Informazioni acquirente/utente specificate in EN55103-1 e EN55103-2.

Conforme agli ambienti: E1, E2, E3 e E4

#### **NORTH AMERICA**

#### **CANADA**

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada

Tel: 416-298-1311

#### U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.

Tel: 714-522-9011

#### CENTRAL & SOUTH AMERICA

#### MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

#### ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

#### **EUROPE**

#### THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

#### GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

#### SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,

**Branch Switzerland** 

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

#### AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria** 

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

#### CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ **HUNGARY/SLOVENIA**

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria, CEE Department** Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

#### **POLAND**

Yamaha Music Central Europe GmbH Sn.z. o.o. Oddział w Polsce

ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

#### THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Benelux** 

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

#### **FRANCE**

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

#### ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

#### **SWEDEN**

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

#### DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A DK-2730 Herley, Denmark Tel: 44 92 49 00

#### NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

#### **AFRICA**

Yamaha Corporation.

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2313

#### MIDDLE EAST

#### TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

#### OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

#### **ASIA**

#### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China

Tel: 021-6247-2211

#### INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

#### **KOREA**

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

#### **MALAYSIA**

**Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.** Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

#### **SINGAPORE**

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building

140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

#### TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104. R.O.C. Tel: 02-2511-8688

#### THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

#### OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2317

#### **OCEANIA**

#### **AUSTRALIA**

Yamaha Music Australia Ptv. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

#### COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2313

Tel: +81-53-460-2441



Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/